
(NL) Afstandsbediening




Open het dekseltje door het naar beneden te schuiven



Verschuif schakelaar 10 naar “ON”



Richt de afstandsbediening op de Wasemschouw en druk 3 seconden op het verlichtingsknopje



Verschuif schakelaar 10 naar “OFF”



Sluit het dekseltje door het naar boven te schuiven

3LIOAGGCOSR